



書籍用消毒機 使用方法

※原則、お客様のセルフサービスとなっております。ご了承ください。

- ① 扉を開け、網の上に重ねないようにしながら本を置きます。

※一番下には置かず、必ず網の上に置いてください。

※重ねないようにすれば一度に何冊でも可能です。

※貸出し受付を行った本のみご利用ください。



一番下には置かない

- ② 扉を閉め、右上のスタートスイッチを押します。



- ③ 青色の光がつき、30秒ほどで消毒が完了します。光が消えたら本を取り出してください。

※庫内の光が消えるまで扉は開けないでください。

※消毒は何度も行わず、各冊1回のご利用をお願いします。



※ご不明な点や不具合等あればお近くの職員にお声掛けください。